

SmartGoals is een gepatenteerd product
SmartGoals is geproduceerd in Nederland

SmartGoals is CE gecertificeerd

Voor meer informatie:


SMARTGOALS.NL

3. PROBLEEM OPLOSSEN

SmartLight knippert oranje tijdens gebruik?

Oplossingen:

1. Controleer of beide SmartLights correct geplaatst zijn.
2. Laad de SmartLights eerst volledig op en probeer opnieuw.
3. Controleer of er geen objecten zoals ballen, of spelers de sensoren blokkeren.
4. Bij een extreem lage zonstand, de SmartGoal verzetten. Zodat de zon niet direct in de sensor kan schijnen.
5. Kijk of er vervuiling op de sensor zit. Verwijder het vuil met een wattenstaafje.
6. Controleer of de SmartLights van een andere SmartGoal de sensor van de knipperende SmartLight detecteren. Indien het geval; verplaats de SmartGoal.



Een SmartGoal lijkt niet te werken?

Oplossingen:

1. Controleer of iets of iemand een sensor (langdurig) blokkeert.
2. Extreme weersomstandigheden (zoals slagregen, hagel of sneeuw) kan de werking van de sensoren negatief beïnvloeden.
3. Het zendbereik van een SmartGoal is ongeveer 50 meter. De aanwezigheid van bijv. GSM masten kan deze afstand verkleinen. Zet de SmartGoals dicht bij elkaar en probeer het opnieuw.

Extra SmartGoal toevoegen (blauw of oranje) lukt niet?

Oplossingen:

1. Als er meer dan 4 (vier) SmartGoals blauw of oranje "aan" zijn, kan het zijn dat het niet lukt om er nog meer aan te zetten.
2. Iets of iemand blokkeert (langdurig) de sensoren. Verwijder de blokkade en probeer opnieuw.

SmartLights laden niet op?

Oplossingen:

1. Controleer of de SmartLight(s) correct in de SmartCharger geplaatst en gelocked zijn. Zie Quick Start Guide
2. Controleer of er vervuiling zit tussen de metalen delen van de SmartCharger en de SmartLights. Zo ja, verwijder de vervuiling.
3. Controleer of de stekker van de adapter goed in het stopcontact zit.
4. Controleer of de magnetische connector goed op de SmartCharger is geplaatst.
5. Controleer of het stopcontact functioneert.

Een SmartGoal valt spontaan uit?

Oplossingen:

1. Controleer of iets of iemand een sensor (langdurig) blokkeert. Voorkom langdurige blokkades.
2. Verwijder de blokkade(s), hierna herstart (licht kort blauw op) de SmartGoal automatisch zichzelf en doet vervolgens weer mee.

Uitleg:

Als een SmartGoal zijn signaal niet kan overdragen, probeert de SmartGoal het automatisch een aantal malen opnieuw. Als dat niet ook niet lukt, reset de SmartGoal zichzelf.

4. GARANTIE

Algemene garantiebepalingen SmartGoals

Algemene garantie

Hoe lang is de garantie geldig?

SmartGoals geeft 12 maanden garantie op alle onderdelen, ingaand vanaf de datum van aankoop. Voor de accu's gelden speciale bepalingen, zie "Garantievoorwaarden voor de accu's". De garantie is niet overdraagbaar.

Wat valt onder deze garantie?

Onder deze garantie vallen gebreken die het gevolg zijn van fabricage- of materiaalfouten. De uitzonderingen staan onder de kop "Wat valt niet onder deze garantie?"

Wat doet SmartGoals om het probleem te verhelpen?

Een door SmartGoals aangewezen deskundige onderzoekt het product en bepaalt op basis van eigen deskundigheid of de garantie van toepassing is. Als de garantie van toepassing is, zorgt SmartGoals ervoor dat het product wordt gerepareerd of wordt vervangen door hetzelfde of een vergelijkbaar product.

Wat valt niet onder deze garantie?

Niet onder deze garantie vallen normale slijtage, opzettelijk toegebrachte schade, schade als gevolg van het niet naleven van de in de Instructie Manual vermelde gebruiks-/ veiligheidsvoorschriften, bliksem, onderdompeling van water, vuur, overmacht, aansluiting op onjuist voltage, vallen, onoordeelkundig gebruik of enige andere oorzaak die buiten de controle van SmartGoals vallen, en reparaties die niet zijn uitgevoerd door een door ons geautoriseerde partij

Garantie op accu's

Speciale garantievoorwaarden voor de accu's

SmartGoals geeft op de accu's 12 maanden garantie. Echter, accu's hebben een beperkte levensduur, die mede bepaald wordt door de wijze van gebruik.

Eigenschappen van accu's

Het is normaal dat de capaciteit van een accu – dit geeft aan hoe lang een accu kan worden gebruikt alvorens deze weer opgeladen dient te worden – in de loop van de tijd afneemt bij normaal gebruik. Hoe intensiever het gebruik, hoe sneller capaciteitsverlies optreedt. Verder kunnen accu's er niet tegen als ze volledig worden ontladen en zijn ze niet bestand tegen het langdurig ongeladen bewaren. Ook blootstelling aan hoge temperaturen (volle zon) kan leiden tot verlies van capaciteit.

Wat valt onder deze garantie?

De garantie betreft uitsluitend defecten die optreden tengevolge van fabricage- of materiaalfouten. Onder een defect wordt verstaan dat een accu totaal geen vermogen meer kan opslaan, vasthouden of afgeven.

Wat valt niet onder deze garantie?

De garantie vervalt als een defect is ontstaan door a) ondeskundig gebruik, b) reparaties door een niet door ons geautoriseerde partij, c) stoot- val- of waterschade, d) kortsluiting, e) langdurige ongeladen opslag, of f) andere omstandigheden die niet onder controle van SmartGoals zijn. Verder valt het eerder genoemde capaciteitsverlies van een accu door gebruik en ouderdom niet onder de garantie.



INSTRUCTIE MANUAL

Lees voordat u met SmartGoals aan de slag gaat, altijd eerst deze instructie manual!

1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Elektrische en elektronische apparaten en veiligheid

- Voorkom beschadiging van de apparaten.
- Laat de apparaten niet vallen en stel ze niet bloot aan plotselinge schokken anders dan door de impact van een bal tijdens gebruik.
- Gebruik voor het opladen van de SmartCharger alleen de bijgeleverde magnetische connector en adapter. De adapter moet op het lichtnet aangesloten worden. Zorg er altijd voor, dat de stekker van de adapter correct is aangesloten.
- Voorkom overbelasting van stopcontacten en snoeren om het risico op brand en elektrische schokken te voorkomen.
- Plaats de adapter en elektriciteits snoeren zo dat er niet op gestapt kan worden. Voorkom beschadiging van snoeren en adapters door niets op de snoeren te plaatsen.
- Gebruik de adapter uitsluitend binnen.
- Stel de adapter en andere apparaten niet bloot aan extreme warmte of kou. De apparaten mogen niet kouder dan -10°C en niet warmer dan +40°C worden. Te hoge en te lage temperaturen kunnen leiden tot onherstelbare schade aan elektronica, accu's en behuizingen.
- Trek voor het verwijderen van de stekker, aan de stekker en niet aan het snoer.
- Ontkoppel direct apparaten die niet goed werken, vreemde geluiden maken of vreemd ruiken, van het lichtnet.
- Maak het apparaat nooit open en voer geen interne modificaties uit. Dit geldt tevens voor de adapter.
- Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Vervang zelf geen onderdelen van het apparaat. Neem contact op met SmartSports B.V. postbus 105, 5060 AC Oisterwijk of via smartsports.nl

- Gebruik het apparaat niet in de buurt van een pacemaker. Zorg ervoor dat er minstens 15 cm afstand is tussen het apparaat en de pacemaker als u het apparaat toch wilt gebruiken.
- De SmartLights, SmartRemote en SmartCharger zijn bestand tegen regen en spatwater; voorkom echter onderdompeling van de apparaten in water of andere vloeistoffen.

Veiligheid met accu's

- De SmartLights en SmartRemote werken op accu's.
- Voorkom beschadiging van de accu's. Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door:
 - onverwachte schokken of laten vallen van het apparaat
 - doorboren of anderszins beschadigen van het apparaat
 - onderdompeling van het apparaat in water of andere vloeistoffen
 - Vervang nooit zelf de accu's. Het foutief installeren van accu's, of het plaatsen van een verkeerd type accu kan gevaarlijke situaties opleveren.
 - Gooi nooit accu's zomaar weg. Als u aan het einde van de levensduur een SmartLight wilt weggooien, verwijder dan eerst de accu en lever deze op een daarvoor bestemde plaats in.

Veiligheid in en rondom het veld

- Plaats alle ongebruikte onderdelen van de set SmartGoals tijdens de oefeningen op veilige afstand van de oefeningen. Minimale afstand hierbij is 10 meter.
- Gebruik nooit beschadigde apparaten of voorwerpen.

2. GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

Belangrijke opmerkingen vooraf

Ga altijd zorgvuldig om met de SmartGoals set en/of onderdelen. Maak duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden over het gebruik, het bewaren en het onderhoud van de SmartGoals set en/of onderdelen. Zorg dat alle betrokkenen hierbij op de hoogte zijn van de veiligheids- en gebruiksvoorschriften.

Voorschriften voor zorgvuldig gebruik van SmartGoals en/of onderdelen.

- De SmartGoals (SmartFrames met de SmartLights geplaatst) moeten altijd correct geplaatst worden: rechtop (met de strip vlak op een stabiele ondergrond) en de SmartLights op de juiste wijze geplaatst in de SmartCones.
- **Let op! De SmartFrames mogen alleen zonder dat de SmartLights gemonteerd zijn, worden gestapeld!**
- De SmartLights moeten altijd in de SmartFrames, of in de SmartCharger geplaatst zijn. Leg de SmartLights dus nooit los op het veld! Ga zorgvuldig met de SmartLights om. SmartGoals zijn niet bestand tegen spelers die er op gaan staan of tegenaan schoppen.
- De SmartCharger wordt gebruikt om de SmartLights op te laden en om ze van en naar het veld te transporteren.
- Zet de SmartCharger altijd rechtop, met de brede voet op de grond, om vervuiling en beschadiging te voorkomen.
- Leg de SmartFrames horizontaal neer op een vlakke ondergrond, en stapel er niet meer dan 6 op elkaar.

2.1 Voor eerste gebruik

- Monteer de SmartCones en SmartStrips. (Zie Quick Start Guide) Bevestig de verbindingsstrip uitsluitend met behulp van de bijgeleverde boutjes en inbussleutel.
 - **Let op! Draai de boutjes handvast.**
 - Plaats voor gebruik de SmartLights (12x) in de SmartCharger en laad de SmartLights op. (Zie Quick Start Guide) De eerste keer opladen duurt maximaal 12 uur. SmartLights die oranje knipperen zijn ze nog niet volledig opgeladen, bij blauw licht zijn ze klaar voor eerste gebruik.
 - Laad de SmartRemote op. Zie Quick Start Guide
- N.B. als u meerdere sets SmartGoals heeft, houd dan de SmartLights met hetzelfde set nummer bij elkaar. Zie verder de aanwijzingen in paragraaf 2.7

2.2 Plaatsing van SmartGoals

- Neem de SmartFrames, SmartRemote en SmartCharger met SmartLights mee naar het trainingsveld.
 - Haal de SmartLights uit de SmartCharger en plaats ze in de SmartFrames.
 - Plaats de SmartGoals op de voor de oefening gewenste positie.
- Zie ook Quick Start Guide

- Wanneer u na een oefening met 6 SmartGoals een oefening wilt doen met bijvoorbeeld 4 SmartGoals. Kunt u dit gemakkelijk doen door 2 SmartGoals te deactiveren.
- U deactiveert een SmartGoal door de SmartLights te "unlocken". Dit doet u door op de SmartLight te drukken en de SmartLight een kwartslag tegen de klok in draaien. De SmartGoal is nu inactief. (Verwijder de inactieve SmartGoal(s) van het speelveld)

Waarschuwing:

Indien een SmartLight "unlocked" is, zit de SmartLight niet vast in het SmartFrame. Draag deze dan niet ondersteboven, de SmartLight zal er mogelijk uit kunnen vallen met eventuele beschadiging tot gevolg.

2.3 De SmartRemote

- Met de **oranje + of -** knop kunt u het aantal SmartGoals dat oranje oplicht verhogen of verlagen.
- Met de **blauwe + of -** knop kunt u het aantal SmartGoals dat blauw oplicht verhogen of verlagen.
- Met de oranje en/of blauwe SWITCH knop kunt u handmatig van actieve SmartGoals wisselen.
- Met de 0-knop kunt u alle actieve SmartGoals inactief maken.
- De Bluetooth knop is voor toekomstige functionaliteit(en) in combinatie met een SmartApp. Beschikbaar eind 2014 (zie SmartGoals.nl)
- Zie verder separate: SmartRemote manual

2.4 Na gebruik

- De SmartRemote, de SmartFrames en SmartCharger met SmartLights opbergen en opladen, op een veilige en droge plaats.
- Zie ook Quick Start Guide

2.5 Accu's opladen

De accuduur van de SmartLights en SmartRemote is voldoende voor een lange trainingsdag. Als de accu's te ver zijn ontladen, werken de SmartLights en de SmartRemote niet optimaal.

Opladen SmartLights

- Zorg ervoor dat de SmartLights (12x) op de juiste manier in de SmartCharger geplaatst zijn. Zie Quick Start Guide
- Zorg ervoor dat de adapter correct is aangesloten op het lichtnet. (Zie verder de veiligheidsvoorschriften)
- Plaats de magnetische connector van de adapter op de SmartCharger.
- De SmartLights die oranje knipperen worden opgeladen. Hoe sneller de SmartLights knipperen, hoe voller de accu is.
- Als alle SmartLights blauw branden, zijn de SmartLights volledig opgeladen en kunt u de SmartCharger weer ontkoppelen.

- Indien alle SmartLights volledig zijn opgeladen, verwijder de magnetische connector. Laat de SmartLights in de SmartCharger zitten tot het eerstvolgende gebruik.
- Als u voor langere tijd de SmartLights niet gebruikt, wordt aangeraden de SmartLights minimaal 1x per maand volledig op te laden. Dit om de levensduur van de accu's te optimaliseren.

Opladen SmartRemote

- Zie ook SmartRemote manual
- Indien het lampje van de batterij aanduiding 3x knippert, betekent dit dat de accu van de SmartRemote (bijna) leeg is.
 - Plaats de USB kabel in de USB adapter
 - Sluit de USB adapter correct aan op het lichtnet
 - Sluit de USB kabel aan op de SmartRemote
 - Zolang de batterij aanduiding oplicht, wordt de SmartRemote nog opgeladen
 - De SmartRemote is volledig opgeladen als de batterij aanduiding niet meer oplicht
 - Als u voor langere tijd de SmartRemote niet gebruikt, wordt aangeraden de SmartRemote minimaal 1x per maand volledig op te laden. Dit om de levensduur van de accu's te verlengen.

2.6 Onderhoud en reiniging

- Maak de SmartLights, SmartRemote, SmartCharger en SmartFrames regelmatig met een vochtige doek schoon.

- Verwijder mogelijke vervuiling die de sensor van een SmartLight kunnen blokkeren. Gebruik hiervoor een wattenstaafje.
- Test bij het gebruik van schoonmaakmiddelen, eerst op een klein oppervlak.
- Door (intensief) gebruik kunnen er gebruikssporen ontstaan, zoals krassen en strepen. Dit beïnvloedt de werking van de SmartGoals niet.
- De SmartLights veroorzaken oppervlaktekrasjes op de stalen plaat van de SmartCharger. Dit is onvermijdelijk maar beïnvloedt de werking niet.



2.7 Meerdere sets gebruiken

- Er zijn 6 (zes) verschillende sets SmartLights leverbaar
- Het setnummer staat vermeld op de bovenkant van iedere SmartLight en SmartRemote
- SmartLights en SmartRemotes met hetzelfde setnummer horen automatisch bij elkaar.
- SmartLights met verschillende setnummers reageren niet op elkaar.
- De SmartRemote kan alleen de SmartLights bedienen met een overeenkomstig setnummer
- Zorg ervoor dat alle SmartLights die u bij één oefening gebruikt hetzelfde setnummer hebben.